

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debuginformationen	
02	Beschattungsbefehl Höhe in %	
03	Beschattungsbefehl Lamelle in %	
04	Status Fahrt ausgelöst	
05	Status Helligkeit Start in Lux	
06	Status Helligkeit Ende in Lux	
07	Status Automatik	
08	Status Azimut	
09	Status Elevation 1	
10	Status Elevation 2	
11	Status Elevation 3	
12	Status Helligkeit	
13	Status Temperatur Außen	
14	Status Temperatur Innen	
15	Status Universal	
16	Status Sonnenstand	
17	Status Sonnenstand (Innerhalb/Außerhalb)	
18	Status Helligkeit (Hell/Hysterese/Dunkel)	

Revision #2

Created 2025-03-21 08:52:19 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-03-21 09:18:13 UTC by Unhye Lee