

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Betriebsmodus	Sendet den aktuellen Betriebsmodus.
02	Soll-Temperatur (sbc)	Sendet die Soll-Temperatur des ausgewählten Betriebsmodus.
03	Ungültige Temperatur	Sendet eine "1", wenn die Soll-Temperatur außerhalb des min/max Bereichs eintritt.
04	Debug	Sendet Status und Diagnoseinformationen als Klartext.

Revision #4
Created 18 January 2025 13:32:13 by Benjamin Schneider
Updated 21 March 2025 10:18:05 by Unhye Lee