Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Lizenz	Siehe Logik - Lizenzierung und Testbetrieb
02	Raumname	Dieser Name wird auf der Debugseite angezeigt
03	Betriebsmodus	1=Komfort, 2=Standby, 3=Nacht, 4=Frost
04	Solltemperatur	Absolut für aktuellen Modus
05	Kühlen/Heizen	0=Kühlen, 1=Heizen
06	Party	0=Aus, 1=Ein
07	Fensterstatus	0=Geschlossen, Größer 0=Offen

Created 2025-01-18 12:30:19 UTC by Benjamin Schneider
Updated 2025-01-18 13:44:21 UTC by Benjamin Schneider