

# Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Status (0=nicht erreichbar, 1=erreichbar)	
02	Status (sbc) (wie A01, sendet nur bei Änderung)	
03	Status (sbc, inv) (1=nicht erreichbar, 0=erreichbar)	
04	Diagnose (Erklärung siehe oben)	

---

Revision #2

Created 27 January 2025 09:33:09 by Unhye Lee

Updated 27 January 2025 09:36:27 by Unhye Lee