Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Meldung 01 - Eingang von z. B. Binäreingang	
02	Meldung 01 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
03	Meldung 02 - Eingang von z. B. Binäreingang	
04	Meldung 02 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
05	Meldung 03 - Eingang von z. B. Binäreingang	
06	Meldung 03 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
07	Meldung 04 - Eingang von z. B. Binäreingang	
08	Meldung 04 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
09	Meldung 05 - Eingang von z. B. Binäreingang	
10	Meldung 05 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
11	Meldung 06 - Eingang von z. B. Binäreingang	
12	Meldung 06 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
13	Meldung 07 - Eingang von z. B. Binäreingang	
14	Meldung 07 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
15	Meldung 08 - Eingang von z. B. Binäreingang	
16	Meldung 08 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
17	Meldung 09 - Eingang von z. B. Binäreingang	
18	Meldung 09 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
19	Meldung 10 - Eingang von z. B. Binäreingang	
20	Meldung 10 - Quittierung der Meldung mit "1". Nur möglich, wenn Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
21	Alle Meldungen quittieren. Nur möglich, wenn der entsprechende Eingang wieder auf 0 gesetzt wurde.	
22	Lizenzcode	

Created 2025-01-22 10:41:48 UTC by Unhye Lee
Updated 2025-03-21 10:36:20 UTC by Unhye Lee