

# Logik - TecControl BASIS

- Beschreibung
- Eingänge
- Ausgänge

# Beschreibung

TecControl ermöglicht die Fernsteuerung von Touchpanels und Windows PCs.

Die Nutzung von TecControl setzt die Installation von unserem TecTool voraus.

Kostenloser Download unter [www.TecSupport.de](http://www.TecSupport.de)

Pro System mit TecTool wird ein „Basis“ Baustein eingesetzt.

Für die Ansteuerung von Sounds und Programme können Sie beliebig oft den Baustein „TecControl Erweiterung“ verwenden.

Weitere Details finden sich in der Doku des TecTools

E07 aktiviert eine zyklische Überwachung und prüft ob das TecTool auf dem System aktiv ist. Dazu sendet der HomeServer zyklisch eine Abfrage an das System mit installiertem TecTool. Antwortet das System nicht innerhalb der an E08 angegeben Zeit, melden die Ausgänge einen entsprechenden Ausfall.



## Besonderheiten:

Sollen mehrere Geräte mit der TecTool-Überwachungs-Funktion überwacht werden, ist es wichtig, dass jedes System

mit TecTool einen einmaligen Port zugewiesen bekommt, der auch am Baustein (E02) eingetragen ist.

Wir empfehlen fortlaufende Nummern (System1=49998, System2=49999, System3=50000, ....) Innerhalb der Zyklus-Zeit von E08 wird drei Mal eine Anfrage gesendet.

**Lizenzierung:**

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter [Testbetrieb / Demomodus](#).

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmartHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite [Lizenzierung](#).

**Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.**

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter [www.SmartHomeTools.de](http://www.SmartHomeTools.de)

**Baustein ID:** 13674

**Kostenpflichtig:** Ja

**Logikeditor:** [SmartHomeTools.de/TecTool](http://SmartHomeTools.de/TecTool)

**Shop:** <https://www.SmartHomeTools.de>

**Support:** <https://helpdesk.SmartHomeTools.de>

**Wiki:** <https://wiki.SmartHomeTools.de>

# Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	IP-Adresse des Systems mit installiertem TecTool	
02	Port, wie er im TecTool angegeben ist	
03	Direktbefehle + Eingang für alten Baustein „Erweiterung“	
04	Neustart auslösen	
05	Herunterfahren	
06	Monitor ein/aus	
07	TecTool Überwachung ein/aus	
08	TecTool Überwachung Zyklus in Sekunden	
09	Bildschirmtastatur einblenden	
10	Designumschaltung QuadClient Starter	
11	Display Helligkeit	
12	Systemlautstärke	

# Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debug-Meldungen	
02	Ausgang zu den Erweiterungsbausteinen	
03	Status TecTool ONLINE	
04	Status TecTool OFFLINE	