Logik - TecControl TextToSpeech

- Beschreibung
- Eingänge
- Ausgänge

Beschreibung

Dieser Baustein erweitert den Basisbaustein um beliebig vielen Ansteuerungen für gesprochene Nachrichten.

BITTE BEACHTEN:

- Der „Basis“ Baustein darf nur einmal im Projekt pro Windows System verwendet werden.
- Der Baustein „TextToSpeech“ darf unbegrenzt benutzt werden.

Weitere Details finden sich in der Doku des TecTools.

Besonderheiten:
TEXT

Lizenzierung:
Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbestrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter Testbetrieb / Demomodus.
Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter https://SmartHomeTools.de erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite Lizenzierung.

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmartHomeTools.de

Baustein ID: 14252
Kostenpflichtig: Ja
Logikeditor: SmartHomeTools.de/TecTool
Shop: https://www.SmartHomeTools.de
Support: https://helpdesk.SmartHomeTools.de
Wiki: https://wiki.SmartHomeTools.de

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Startet das Sprechen der Nachricht	
04	Nachrichtentext	
05	Lautstärke für diese Nachricht	
06	Auswahl der Stimme, sofern mehrere installiert sind	

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debug-Meldungen	