

Logik - TecMessage

- Beschreibung
- Eingänge
- Ausgänge

Beschreibung

TecMessage ermöglicht die Darstellung von Popup Meldungen auf Touchpanels und Windows PCs.

Die Nutzung von TecMessage setzt die Installation von unserem TecTool voraus.

Kostenloser Download unter www.TecSupport.de

Pro Meldung wird ein Baustein benutzt.

E04 Modus: 0 – Designauswahl von TecTool
 1 – Designübergabe „Basic“ von E07
 2 – Designübergabe „Pro“ von E08-E09

E07 Design: 0 – TecS (TecSupport Style)
 1 – GnSw (Quad Client Optik)
 2 – WsBl (Weis Blau)
 3 – Alert (Alarm Rot)

SmarHomeTools.de			910
TecToolTecMessage v2.0 (www.TecSupport.de)			
"192.1..."	E01 IP Adresse	A01 Status Design	
49998	E02 Port		
0	E03 Auslöser		
0	E04 Modus		
"Titel"	E05 Text Titel		
"Meldu..."	E06 Text Meldung		
0	E07 Design		
"#0000..."	E08 Farbe Titel Schrift		
"#0000..."	E09 Farbe Titel Hintergrund		
"#0000..."	E10 Farbe Meldung Schrift		
"#0088..."	E11 Farbe Meldung Hintergrund		



Besonderheiten:

TEXT

Lizenzierung:

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter Testbetrieb / Demomodus.

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmartHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite Lizenzierung.

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmartHomeTools.de

Baustein ID: 13673

Kostenpflichtig: Ja

Logikeditor: SmartHomeTools.de/TecTool

Shop: <https://www.SmartHomeTools.de>

Support: <https://helpdesk.SmartHomeTools.de>

Wiki: <https://wiki.SmartHomeTools.de>

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	IP Adresse des Systems mit installiertem TecTool	
02	Port, wie er im TecTool angegeben ist	
03	Trifft hier eine 1 ein, wird eine TecMessage gesendet	
04	Modus – siehe oben	
05	Titel Text, der in der Titel Leiste der Meldung angezeigt wird	
06	Meldungstext, der in der Meldung angezeigt wird	
07	Designauswahl – siehe oben	
08	Farbe Titel Schrift	
09	Farbe Titel Hintergrund	
10	Farbe Meldung Schrift	
11	Farbe Meldung Hintergrund	

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Status Design von E07 z. B. „TecS“	