

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	IP Adresse des Systems mit installiertem TecTool	
02	Port, wie er im TecTool angegeben ist	
03	Trifft hier eine 1 ein, wird eine TecMessage gesendet	
04	Modus - siehe oben	
05	Titel Text, der in der Titel Leiste der Meldung angezeigt wird	
06	Meldungstext, der in der Meldung angezeigt wird	
07	Designauswahl - siehe oben	
08	Farbe Titel Schrift	
09	Farbe Titel Hintergrund	
10	Farbe Meldung Schrift	
11	Farbe Meldung Hintergrund	

Revision #2

Created 2025-01-24 10:10:56 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-01-31 10:37:44 UTC by Unhye Lee