

Eingänge

| Eingang | Bezeichnung | Erklärung |
|---------|---|-----------|
| 01 | Eingang von Basis-Baustein | |
| 02 | Reserve | |
| 03 | Startet das Sprechen der Nachricht | |
| 04 | Nachrichtentext | |
| 05 | Lautstärke für diese Nachricht | |
| 06 | Auswahl der Stimme, sofern mehrere installiert sind | |

Revision #2

Created 2025-02-24 10:00:16 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-02-24 10:04:49 UTC by Unhye Lee