

# Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Startet das Sprechen der Nachricht	
04	Nachrichtentext	
05	Lautstärke für diese Nachricht	
06	Auswahl der Stimme, sofern mehrere installiert sind	

---

Revision #2

Created 24 February 2025 10:00:16 by Unhye Lee

Updated 24 February 2025 10:04:49 by Unhye Lee