Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Startet das Sprechen der Nachricht	
04	Nachrichtentext	
05	Lautstärke für diese Nachricht	
06	Auswahl der Stimme, sofern mehrere installiert sind	

Created 2025-02-24 10:00:16 UTC by Unhye Lee
Updated 2025-02-24 10:04:49 UTC by Unhye Lee