

# Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	IP-Adresse des Systems mit installiertem TecTool	
02	Port, wie er im TecTool angegeben ist	
03	Direktbefehle + Eingang für alten Baustein „Erweiterung“	
04	Neustart auslösen	
05	Herunterfahren	
06	Monitor ein/aus	
07	TecTool Überwachung ein/aus	
08	TecTool Überwachung Zyklus in Sekunden	
09	Bildschirmtastatur einblenden	
10	Designumschaltung QuadClient Starter	
11	Display Helligkeit	
12	Systemlautstärke	

---

Revision #2

Created 2025-01-24 10:17:56 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-02-03 10:34:23 UTC by Unhye Lee