

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Sound Datei im Unterordner „Sounds“ des TecTools	
04	Sound einmalig	
05	Sound Dauerhaft ein/aus	

Revision #2

Created 31 January 2025 10:38:58 by Unhye Lee

Updated 31 January 2025 10:45:44 by Unhye Lee