

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Sound Datei im Unterordner „Sounds“ des TecTools	
04	Sound einmalig	
05	Sound Dauerhaft ein/aus	

Revision #2

Created 2025-01-31 10:38:58 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-01-31 10:45:44 UTC by Unhye Lee