Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	IP Adresse des Systems mit installiertem TecTool	
02	Port, wie er im TecTool angegeben ist	
03	Ansteuerung ein/aus.	
04	Eingang von "TecStick Ansteuerung" A22	

Created 2025-01-24 10:39:27 UTC by Unhye Lee
Updated 2025-01-31 10:28:29 UTC by Unhye Lee