

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	IP Adresse des Systems mit installiertem TecTool	
02	Port, wie er im TecTool angegeben ist	
03	Ansteuerung ein/aus.	
04	Eingang von "TecStick Ansteuerung" A22	

Revision #2

Created 24 January 2025 10:39:27 by Unhye Lee

Updated 31 January 2025 10:28:29 by Unhye Lee