

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Programm Pfad	
04	Programm Parameter	
05	Programm starten	

Revision #2

Created 2025-02-03 10:30:47 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-02-03 10:33:17 UTC by Unhye Lee