

Funktionsumfang Basis und Plus

Das TecTool ist mit seinen Basisfunktionen **KOSTENFREI** und darf beliebig eingesetzt werden; auch gewerblich.

Nach der Installation hat das TecTool seinen **Basisumfang**. Dieser kann durch den Erwerb einer „**Plus**“-Lizenz erweitert werden. Den exakten Umfang entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

TecControl

Funktionen	Basis	Plus
IP-Befehle per UDP/TCP/HTTP empfangen	X	X
Benutzung der Gira HomeServer Logikbausteine	X	X
Windows Auto Reboot per TecTool einstellen	X	X
Neustarten/Herunterfahren per IP-Telegramm	X	X
Display ein/aus per IP-Telegram	X	X
Geräteüberwachung	-	X
Programmfenster steuern	-	X
Windows Gesten abschalten	- PEAKnx Panels X	X
Windowstaste abschalten	- PEAKnx Panels X	X
Windows Schreibschutz UWF steuern	- PEAKnx Panels X	X
Programme per IP ausführen	-	X
Bildschirmtastatur einblenden	-	X
Sounds .wav per IP Abspielen	X	X
Sounds .mp3 per IP Abspielen	-	X
Sounds als Dauerschleife starten/stoppen	-	X
TextToSpeech Texte sprechen lassen	-	X
Lautstärke setzen	-	X
Bildschirmhelligkeit setzen	-	X
AnyDesk & TeamViewer steuern und überwachen	-	X

VisuStarter Web, Gira QC, X1, YOUVI	Eingeschränkt Ohne Kioskmodus	X
Akkuinformationen auslesen	-	X

TecMessage

Funktionen	Basis	Plus
Popup Nachrichten anzeigen	X	X
Lange Texte in Popups	-	X
Manueller Zeilenumbruch durch * in Popups	-	X
Werbefreier Titeltext der Popups	-	X Individueller Text möglich
Farben der Popups beliebig setzen	-	X

TecStick

Funktionen	Basis	Plus
Freie Farbsteuerung bei Anschluss eines TecSticks	X TecStick aktiviert alle Plus Features	X
Freie Farbsteuerung bei Anschluss eines Blinksticks	-	X

Revision #5

Created 15 January 2025 11:22:26 by Benjamin Schneider

Updated 20 May 2025 03:44:01 by Benjamin Schneider