

# Einleitung

TecControl macht Ihren PC oder Touchpanel zum Akteur Ihres Smart Homes.

Starten Sie automatisiert oder über Ihre Visualisierung beliebige Programme, spielen Töne und Musik ab, und vieles mehr.

Einige Funktionen sind kostenfrei und weitere nur mit einer Lizenz verfügbar. Eine Übersicht finden Sie [hier](#).

Die Befehle können per UDP oder alternativ per TCP Telegramm im Klartext an die TecTool Installation geschickt werden.

Alle Befehle können Sie über unsere kostenlosen TecTool-Logikbausteine für **Gira Home-FacilityServer** senden.

Download unter: [SmartHomeTools -> Download](#)

Allgemeines	
Funktionsumfang	PLUS - C
Edition	Universal
IP-Adresse	10.19.10.50
Port	<input type="text" value="49998"/>
Update	<input type="button" value="Jetzt prüfen"/>

Die IP-Adresse und Port sind hierfür maßgeblich und werden im TecTool angezeigt. Ändern Sie den Port im TecTool, wird der Port in der Firewall automatisch geöffnet.

**Einige Befehle reagieren mit einer Antwort.** Um diese auszuwerten, stellen Sie einen UDP Empfänger Ihres z.B. Servers, auf den Port des TecTool + 1 ein. Hier im Beispiel 49999.

---

Revision #4

Created 2025-12-27 20:50:46 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-29 20:25:22 UTC by Benjamin Schneider