

# Einleitung

Ansteuerung des beliebten Blinkstick [www.blinkstick.com](http://www.blinkstick.com) früher Vertrieben als "TecStick".  
Kompatible Blinksticks - Nano, Square, Strip und Pro.

Einige Funktionen sind kostenfrei und weitere nur mit einer Lizenz verfügbar. Eine Übersicht finden Sie [hier](#).



Ein Blinkstick wird automatisch erkannt und als zusätzliche Kachel in der Hauptansicht angezeigt. In den Einstellungen lässt sich diese Kachel auch deaktivieren, falls die Einstellungen nicht benötigt werden.

In der Kachel wird das Model und Seriennummer angezeigt.

"Beim Start initialisieren" bestimmt, ob bei Programmstart eine Test-Farb-Sequenz abgespielt wird. Falls dies z.B. durch einen automatischen Neustart störend ist, kann diese abgeschaltet werden.

TecStick LED	
Typ	TecStick KUBIK
Seriennummer	006406
Bei Start initialisieren	<input type="button" value="Nein"/>
Test	<input type="button" value="Los"/>

Bei Verwendung mit dem **Gira HomeServer**

können Sie unsere fertigen [Logikbausteine](#) kostenfrei dafür verwenden.

Revision #6

Created 2025-12-27 22:34:01 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-30 13:38:04 UTC by Benjamin Schneider