

Funktionsumfang Basis und Plus

Das TecTool Professional ist mit seinen Basisfunktionen kostenlos und darf beliebig eingesetzt werden; **auch gewerblich**.

Nach der Installation hat das TecTool seinen Basisumfang. Dieser kann durch den Erwerb einer „Plus“-Lizenz erweitert werden. Den exakten Umfang entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle. Den vollen Umfang können Sie jederzeit Testen, indem Sie den Schlüssel-Button in der Oberfläche betätigen:



Eine Lizenz können Sie jederzeit unter www.SmartHomeTools.de erwerben.

TecControl

Funktionen	Basis	Plus
IP-Befehle per UDP/TCP/HTTP empfangen	X	X
Benutzung der Gira HomeServer	X	X
Logikbausteine		
Windows Auto Reboot per TecTool einstellen	X	X
Neustarten/Herunterfahren per IP-Telegramm	X	X
Display ein/aus per IP-Telegramm	X	X
Bildschirmschoner mit Texten und Uhrzeit	-	X
Geräteüberwachung	-	X
Programmfenster steuern	-	X
Windows Gesten abschalten	-	X
	PEAKnx Panels X	
Windowstaste abschalten	-	X
	PEAKnx Panels X	
Windows Schreibschutz UWF steuern	-	X
	PEAKnx Panels X	
Programme per IP ausführen	-	X
Bildschirmtastatur einblenden	-	X
Sounds .wav per IP Abspielen	X	X
Sounds .mp3 per IP Abspielen	-	X

Sounds als Dauerschleife starten/stoppen	-	X
TextToSpeech Texte sprechen lassen	-	X
Lautstärke setzen	-	X
Bildschirmhelligkeit setzen	-	X
AnyDesk & TeamViewer steuern und überwachen	-	X
VisuStarter (Kioskmodus) Web, Gira QC, X1, YOUVI	Eingeschränkt Ohne Kioskmodus	X
Akkuinformationen auslesen	-	X

TecMessage

Funktionen	Basis	Plus
Popup Nachrichten anzeigen	X	X
Lange Texte in Popups	-	X
Manueller Zeilenumbruch durch * in Popups	-	X
Werbefreier Titelttext der Popups	-	X Individueller Text möglich
Farben der Popups beliebig setzen	-	X
Windows Benachrichtigung anzeigen	-	X

TecStick

Funktionen	Basis	Plus
Freie Farbsteuerung bei Anschluss eines TecSticks	X	X
Freie Farbsteuerung bei Anschluß eines Blinksticks	-	X

Revision #16

Created 2025-01-15 11:22:26 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-29 21:41:26 UTC by Benjamin Schneider