

PEAKnx YOUVI

Diese Anleitung dient lediglich beispielhaft als Hilfestellung und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Legen Sie folgende Aktion an:

- Art der Aktion: http-Befehl

- Methode: GET


- URL: `http://{IP-Adresse des betreffenden Panels*}:{Port des Tectools}/TecControl;MonitorEin`

– z. B.: `http://192.168.0.101:49998/TecControl;MonitorEin`

* Verwenden Sie den Port des Tectools und die IP-Adresse des zu schaltenden Gerätes. Wenn Sie den LCD auf dem Panel schalten möchten, auf dem YOUVI vollständig (als Server) installiert ist, finden Sie die IP-Adresse im Auswahlmenü in YOUVI Dashboard.

Möchten Sie den Bildschirm auf einem anderen Gerät im Netzwerk einschalten, stellen Sie sicher, dass auf diesem Panel das Tectool installiert ist.

Wählen Sie die Art der Aktion:



Verzögerung nach dem Auslösen:

 | h | min | s

Methode:

URL:



Name der Aktion:

Routinen ausblenden

Revision #3

Created 2025-12-27 22:48:00 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-28 22:35:40 UTC by Benjamin Schneider