Unterschiede "Home" & "Facility"

Funktion	"Home"	"Facility"
Betriebsmodus Umschaltung	**X**	**X**
Separate Temperaturen für Heizen und Kühlen	**X**	**X**
Modus - Komfort, Standby, Nacht, Frost, Party	**X**	**X**
Logik Importvorlage	**X**	**X**
QuadClient - Funktionsvorlage/Template enthalten	**X**	**X**
Unbegrenzte Anzahl pro Projekt	**X**	**X**
Zusätzliche Modi Universal 1 + 2	**-**	**X**
Temperaturen von Modi setzen, auch wenn diese nicht aktiv sind	**-**	**X**

Created 2025-01-18 12:47:54 UTC by Benjamin Schneider
Updated 2025-01-18 13:31:16 UTC by Benjamin Schneider