

# Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Sendet je nach Helligkeit den entsprechenden Einschaltwert bei Telegrammeingang auf E01.	
02	Debuginformationen	

---

Revision #3  
Created 22 January 2025 09:39:02 by Unhye Lee  
Updated 21 March 2025 10:33:51 by Unhye Lee