

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Sendet je nach Helligkeit den entsprechenden Einschaltwert bei Telegrammeingang auf E01.	
02	Debuginformationen	

Revision #3

Created 2025-01-22 09:39:02 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-03-21 10:33:51 UTC by Unhye Lee