

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Ausgabe der Firmwareversion	z. B. 4.12 Ist meist identisch zur verwendeten Experten-Version.
02	OS-Version	Verwendete Betriebssystemversion (Python)
03	Seriennummer	Identisch zur MAC-Adresse
04	Projekt ID	Zum Vergleich mit z. B. dem Experten-Projekt
05	IP Adresse lokal	
06	IP Adressen Extern	Aktualisiert alle 30 Minuten über SmartHomeTools eigenen Service.
07	Datum letzter Neustart	
08	Uhrzeit letzter Neustart	
09	Laufzeit in Minuten seit letztem Neustart	
10	Gesamtlaufzeit in Tagen	
11	Anzahl der Neustarts seit Inbetriebnahme	
12	Datum der Inbetriebnahme	Wenn der Baustein länger als 14 Tage im Einsatz ist, wird das Datum permanent gespeichert, damit man auf die Schnelle prüfen kann, wie lange die Hardware bereits im Einsatz ist.
13	Neustart mit Projektänderung ja/nein	Zeigt an, ob das System mit oder ohne Änderungen zuletzt gestartet wurde.
14	Bei Initialisierung = 1	Gibt eine 1 aus, wenn der Baustein initialisiert wurde. Dieser Ausgang kommt zudem leicht verzögert zum System = 1.

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
15	Debuginformationen	Nur in Fehlerfällen relevant und muss nicht verknüpft werden.

Revision #6

Created 2025-01-24 10:45:32 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-03-21 10:39:47 UTC by Unhye Lee