

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
02	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
03	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
04	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
05	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
06	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
07	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
08	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
09	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
10	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
11	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
12	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
13	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
14	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
15	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
16	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
17	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
18	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
19	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
20	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
21	Zustand der Meldung. Wird auf "1" durch "1" auf Eingang und durch Quittierung auf "0" gesetzt.	
22	Wie vorheriger Ausgang. Sendet jedoch nur bei Änderung.	
23	Gibt die Anzahl der ausgelösten Meldungen aus (0-10)	
24	Kommt eine Meldung hinzu, wird eine "1" gesendet. Wird eine Meldung quittiert, sendet der Ausgang eine "0".	
25	Debuginformationen - Liefert zusätzlich detaillierte Informationen über die Meldeeingänge.	

Revision #2

Created 2025-01-22 10:41:48 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-01-22 10:54:49 UTC by Unhye Lee