

Logik - TecControl Fenster

- [Beschreibung](#)
- [Eingänge](#)
- [Ausgänge](#)

Beschreibung

TecControl ermöglicht die Fernsteuerung von Touchpanels und Windows PCs.

Die Nutzung von TecControl setzt die Installation von unserem TecTool voraus.

Kostenloser Download unter www.TecSupport.de.

Dieser Baustein erweitert den Basisbaustein um beliebig vielen Ansteuerungen für Programm-Fenster.

BITTE BEACHTEN:

- Der „Basis“ Baustein darf nur einmal im Projekt pro Windows System verwendet werden.
- Der Baustein „FENSTER“ darf unbegrenzt benutzt werden.



TecToolTecControl Fenster		010
v3.4 - www.TecSupport.de		
0	E01 Eingang von Basis A02	A01 Debug
0	E02 Reserve	
0	E03 Fenstername	
0	E04 Fenster mini-/maximieren	
0	E05 Fenster normal/wiederherstellen	
0	E06 Fenster holen	

Besonderheiten:

TEXT

Lizenzierung:

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter [Testbetrieb / Demomodus](#).

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmartHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite [Lizenzierung](#).

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmartHomeTools.de

Baustein ID: 14035

Kostenpflichtig: Ja

Logikeditor: SmartHomeTools.de/TecTool

Shop: <https://www.SmartHomeTools.de>

Support: <https://helpdesk.SmartHomeTools.de>

Wiki: <https://wiki.SmartHomeTools.de>

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Fenstername aus Task-Manager	
04	Minimieren 0 / Maximieren 1	
05	Normal 0 / Wiederherstellen 1	
06	Holen 1	

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debug-Meldungen	