

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debug-Meldungen	
02	Fehler bei Abfrage	
03	Akkustand in Prozent - „Vom Betriebssystem“	
04	Restlaufzeit in Minuten - „Vom Betriebssystem“	
05	Rückmeldung „Laden Aktiv“ - „Vom Betriebssystem“	
06	Steuerung Ladegerät	

Revision #2

Created 2025-02-03 10:56:52 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-02-24 10:08:34 UTC by Unhye Lee