Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debug-Meldungen	
02	Ausgang zu den Erweiterungsbausteinen	
03	Status TecTool ONLINE	
04	Status TecTool OFFLINE	

Created 2025-01-24 10:17:56 UTC by Unhye Lee
Updated 2025-01-31 10:35:12 UTC by Unhye Lee