

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Status-Überwachung ein/aus	
04	Überwachungszyklus in Sekunden	
05	TeamViewer Steuerung ein/aus	

Revision #2

Created 2025-02-24 09:46:14 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-02-24 09:58:14 UTC by Unhye Lee