

# Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Fenstername aus Task-Manager	
04	Minimieren 0 / Maximieren 1	
05	Normal 0 / Wiederherstellen 1	
06	Holen 1	

---

Revision #2

Created 2025-02-03 10:25:41 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-02-03 10:29:50 UTC by Unhye Lee