

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Eingang von Basis-Baustein	
02	Reserve	
03	Fenstername aus Task-Manager	
04	Minimieren 0 / Maximieren 1	
05	Normal 0 / Wiederherstellen 1	
06	Holen 1	

Revision #2

Created 3 February 2025 10:25:41 by Unhye Lee

Updated 3 February 2025 10:29:50 by Unhye Lee