

# Logik - Telegrammgenerator X-mal

Aktuelle Bausteinversion x.x.x  
Entwickler: SmartHomeTools

- [Beschreibung](#)
- [Eingänge](#)
- [Ausgänge](#)

# Beschreibung

Der Baustein sendet zyklisch eine „1“ auf Ausgang A01, bis die definierte Anzahl von E02 erreicht ist.

Danach wird zusätzlich noch eine „0“ gesendet.

Der zeitliche Abstand zwischen zwei Telegrammen wird über E03 eingestellt.

SmartHomeTools.de		010	
Telegrammgenerator X-mal v1.0 (www.TecSupport.de)			
0	E01 Start/Abbrechen	A01 Impuls	0
2	E02 Anzahl Impulse	A02 Anzahl Impulse	0
1	E03 Impuls Abstand in Sek.		

## Besonderheiten:

TEXT

## Lizenzierung:

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter [Testbetrieb / Demomodus](#).

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmartHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite [Lizenzierung](#).

**Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.**

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter [www.SmartHomeTools.de](http://www.SmartHomeTools.de)

**Baustein ID:** 13687

**Kostenpflichtig:** Ja

**Logikeditor:** SmartHomeTools.de/

**Shop:** <https://www.SmartHomeTools.de>

**Support:** <https://helpdesk.SmartHomeTools.de>

**Wiki:** <https://wiki.SmartHomeTools.de>

# Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Start / Abbrechen	
02	Anzahl Impulse	
03	Impuls Abstand in Sekunden	

# Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Impuls - Sendet bei jedem Impuls eine „1“	
02	Anzahl der bisher gesendeten Impulse	