

Beschreibung

Der Baustein sendet zyklisch eine „1“ auf Ausgang A01, bis die definierte Anzahl von E02 erreicht ist.

Danach wird zusätzlich noch eine „0“ gesendet.

Der zeitliche Abstand zwischen zwei Telegrammen wird über E03 eingestellt.

SmarHomeTools.de 010 Telegrammgenerator X-mal v1.0 (www.TecSupport.de)			
0	E01 Start/Abbrechen	A01 Impuls	0
2	E02 Anzahl Impulse	A02 Anzahl Impulse	0
1	E03 Impuls Abstand in Sek.		

Besonderheiten:

TEXT

Lizenzierung:

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter [Testbetrieb / Demomodus](#).

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmarHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite [Lizenzierung](#).

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmarHomeTools.de

Baustein ID: 13687

Kostenpflichtig: Ja

Logikeditor: SmarHomeTools.de/

Shop: <https://www.SmarHomeTools.de>

Support: <https://helpdesk.SmarHomeTools.de>

Wiki: <https://wiki.SmarHomeTools.de>

