

# Logik - UDP Sender

Aktuelle Bausteinversion x.x.x

Entwickler: SmartHomeTools

- [Beschreibung](#)
- [Eingänge](#)
- [Ausgänge](#)

# Beschreibung

Mit dem **UDP-Sender** senden Sie einfache IP-Telegramme ohne Umwege.

Trifft ein Wert auf E04 ein, wird der Text von E03 an den adressierten Empfänger gesendet.

SmartHomeTools.de		010
IP\UDP-Sender (AES) v2.0 (www.TecSupport.de)		
"192.1..."	E01 IP Adresse	A01
49998	E02 Port	
""	E03 Text	
0	E04 Auslöser	

## Besonderheiten:

TEXT

## Lizenzierung:

Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbetrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter [Testbetrieb / Demomodus](#).

Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter <https://SmartHomeTools.de> erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite [Lizenzierung](#).

**Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.**

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter [www.SmartHomeTools.de](http://www.SmartHomeTools.de)

**Baustein ID:** 13681

**Kostenpflichtig:** Ja

**Logikeditor:** SmartHomeTools.de/IP

**Shop:** <https://www.SmartHomeTools.de>

**Support:** <https://helpdesk.SmartHomeTools.de>

**Wiki:** <https://wiki.SmartHomeTools.de>

# Eingänge

<b>Eingang</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erklärung</b>
01	IP Adresse des Empfängers	
02	Port des Empfängers	
03	Text der versendet werden soll	
04	Auslöser	
05	Lizenzcode	

# Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Debuginformationen	