

# VisuStarter


- [Einleitung](#)
- [Web-Client](#)
- [Gira QuadClient](#)
- [Gira X1](#)
- [PEAKnx YOUVI](#)

# Einleitung

Der VisuStarter ermöglicht einen sogenannten **Kiosk-Modus**, so dass der Bediener nichts anderes als die eingestellte Visualisierung bedienen kann. Sollte die Visualisierung dennoch beendet werden, wird diese automatisch neu gestartet.

Einige Funktionen sind kostenfrei und weitere nur mit einer Lizenz verfügbar. Eine Übersicht finden Sie [hier](#).


Beim Start und im Falle des Beendens durch den Benutzer wird ein Kiosk-Bildschirm angezeigt, den Sie mit Ihrem eigenen Slogan oder Unternehmens-Schriftzug anpassen können. Einstellbar über den "TecMessage Slogan". Dieser Bildschirm stellt sicher, dass der Bediener keine anderen Programme auf dem System ausführen und sich nur in der angedachten Visualisierung aufhalten kann. Sollte er dennoch die Visualisierung beenden, wird diese durch den Kiosk wieder automatisch gestartet.



**Visualisierung wird gestartet**

powered by SmartHomeTools  
SmartHomeTools.de

Möchten Sie selbst die Visualisierung beenden, empfiehlt es sich, mit einer Remote-Software (AnyDesk/TeamViewer/RemoteDesktop) oder per Maus/Tastatur die Windows Leiste zu öffnen - dazu die Windowstaste betätigen - und per Rechtsklick auf das TecTool-Symbol den Kiosk zu beenden.



Das Farbthema des Starters kann per IP-Telegramm z.B. nach Tageszeit zwischen Schwarz und Weiß umgeschaltet werden:

**„TecControl;Design;<0/1>“**


Steuert den Hintergrund des Visu Starter-Startbildschirm zwischen Schwarz und Weiß.

# Web-Client

Der Web-Client Starter stellt die exklusive Anzeige einer Webseite oder Web-Visualisierung im Vollbild sicher. Dabei wird verhindert, dass der Bediener ausbrechen und ins Betriebssystem gelangen kann.

Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Tragen Sie die gewünschte Adresse ein, die der Browser starten soll.
2. Wählen Sie den Browser aus, der verwendet werden soll. Dieser muss auf dem System installiert sein.
3. Danach den Kioskmodus aktivieren.
4. Nun mit "Starten" den Web-Client ausführen.



The image shows a software interface titled "VisuStarter" with a globe icon and a dropdown arrow in the top right corner. The interface consists of four horizontal rows, each with a label on the left, a small square button with a question mark in the middle, and a larger button or dropdown menu on the right.

Label	Question Mark Button	Action/Selection
Web	?	Starten
Adresse		<input type="text" value="https://www.SmartHomeTools.de"/>
Browser	?	Edge
Kiosk / Autostart	?	Aus


# Gira QuadClient

Der Kiosk-Starter stellt die exklusive Anzeige der Visualisierung im Vollbild sicher. Dabei wird verhindert, dass der Bediener ausbrechen und ins Betriebssystem gelangen kann.

Der QuadClient ist vollständig integriert. Das bedeutet, dass Sie diesen nicht zusätzlich auf dem System installieren müssen. Das TecTool ermittelt automatisch die Version des HomeServers und lädt den passenden Client herunter.

Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Zuerst tragen Sie die IP-Adresse des HomeServer ein.
2. Danach wählen Sie Konfiguration "Öffnen".
3. Nun kann es einen Moment dauern, bis die Client-Software geladen wurde.
4. Nach Abschluss öffnet sich automatisch die originale QC-Einstellung.
5. Wurden die Einstellungen gespeichert und der Kioskmodus aktiviert, kann der QuadClient per "Starten" gestartet werden.



The image shows a software interface titled "VisuStarter" with a window control icon in the top right corner. It contains four rows of configuration options, each with a help icon (question mark) and a control button:

QuadClient	?	Starten
Server IP		10.19.50.10
Konfiguration	?	Öffnen
Kiosk / Autostart	?	Aus


**HINWEIS - Damit ist ein Multi-System-Betrieb, wie er mit dem original QuadClient-Starter möglich ist, nicht realisierbar. Dieser Umstand wurde in der Entwicklung nicht berücksichtigt, da er in der Praxis sehr selten benötigt wird.**

# Gira X1

Der X1 Starter stellt die exklusive Anzeige der Visualisierung im Vollbild sicher. Dabei wird verhindert, dass der Bediener ausbrechen und ins Betriebssystem gelangen kann.

Der X1-Windows-Client muss auf dem System installiert sein. Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie den Gira X1 Windows Client „Gira Smart Home“.
2. Danach den Kioskmodus aktivieren.
3. Nun mit “Starten” den Client ausführen und darin konfigurieren.



# PEAKnx YOUVI

Der YOUVI Starter stellt die exklusive Anzeige der Visualisierung im Vollbild sicher. Dabei wird verhindert, dass der Bediener ausbrechen und ins Betriebssystem gelangen kann.

Der PEAKnx YOUVI muss auf dem System installiert sein. Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie den PEAKnx YOUVI.
2. Danach den Kioskmodus aktivieren.
3. Nun mit "Starten" den Client ausführen und darin konfigurieren.

