Einfach



Das Telegramm ist wie folgt aufgebaut:

"TecMessage;<Tt>;<Mt>"	Standard. Verwendet das im TecTool eingestellte Design
"TecMessage;<Tt>;<Mt>;<Td>"	Übergabe Design

Kürzel:

<Tt>	**Titel Text**	Hier wird der gewünschte Text in der Titelleiste übergeben, z. B. „Alarm“.
<Mt>	**Meldungstext**	Der Meldungstext steht im Hauptfenster des Popups.

<Td>	**Temporäres Design**	Soll eine einzelne Meldung in einem anderen Design als im Tool eingestellt dargestellt werden, kann dies am Ende übergeben werden. Folgende Werte stehen aktuell zur Verfügung: „TecS“ Design TecSupport „GnSw“ Design Gira QuadClient – Altes Design „WsBl“ Design Weiß/Blau „Alert“ Design Rot für z. B. Alarme „QCschwarz“ Design Gira QuadClient schwarz – Neues Design „QCweiss“ Design Gira QuadClient weiß – Neues Design

Bei jedem TecMessage Popup wird das Display aktiviert!

Created 2025-12-27 21:46:49 UTC by Benjamin Schneider
Updated 2025-12-28 22:37:35 UTC by Benjamin Schneider