

Einfach



Das Telegramm ist wie folgt aufgebaut:

" TecMessage ;<Tt>;<Mt>"	Standard. Verwendet das im TecTool eingestellte Design
" TecMessage ;<Tt>;<Mt>;<Td>"	Übergabe Design

Kürzel:

<Tt>	Titel Text	Hier wird der gewünschte Text in der Titelleiste übergeben, z. B. „Alarm“.
<Mt>	Meldungstext	Der Meldungstext steht im Hauptfenster des Popups.

<Td>	Temporäres Design	<p>Soll eine einzelne Meldung in einem anderen Design als im Tool eingestellt dargestellt werden, kann dies am Ende übergeben werden. Folgende Werte stehen aktuell zur Verfügung:</p> <p>„TecS“ Design TecSupport „GnSw“ Design Gira QuadClient - Altes Design „WsBl“ Design Weiß/Blau „Alert“ Design Rot für z. B. Alarme „QCSchwarz“ Design Gira QuadClient schwarz - Neues Design „QCweiss“ Design Gira QuadClient weiß - Neues Design</p>
------	--------------------------	---

Bei jedem TecMessage Popup wird das Display aktiviert!

Revision #8

Created 2025-12-27 21:46:49 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-28 22:37:35 UTC by Benjamin Schneider