


# Gira QuadClient

Der Kiosk-Starter stellt die exklusive Anzeige der Visualisierung im Vollbild sicher. Dabei wird verhindert, dass der Bediener ausbrechen und ins Betriebssystem gelangen kann.

Der QuadClient ist vollständig integriert. Das bedeutet, dass Sie diesen nicht zusätzlich auf dem System installieren müssen. Das TecTool ermittelt automatisch die Version des HomeServers und lädt den passenden Client herunter.

Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Zuerst tragen Sie die IP-Adresse des HomeServer ein.
2. Danach wählen Sie Konfiguration "Öffnen".
3. Nun kann es einen Moment dauern, bis die Client-Software geladen wurde.
4. Nach Abschluss öffnet sich automatisch die originale QC-Einstellung.
5. Wurden die Einstellungen gespeichert und der Kioskmodus aktiviert, kann der QuadClient per "Starten" gestartet werden.



The image shows a software interface titled "VisuStarter" with a red square icon and a dropdown arrow in the top right corner. The interface contains four rows of configuration options, each with a question mark icon and a button:

QuadClient	?	Starten
Server IP	10.19.50.10	
Konfiguration	?	Öffnen
Kiosk / Autostart	?	Aus

**HINWEIS - Damit ist ein Multi-System-Betrieb, wie er mit dem original QuadClient-Starter möglich ist, nicht realisierbar. Dieser Umstand wurde in der Entwicklung nicht berücksichtigt, da er in der Praxis sehr selten benötigt wird.**

Revision #7

Created 2025-01-17 09:10:52 UTC by Unhye Lee

Updated 2026-01-07 15:05:33 UTC by Benjamin Schneider