


Gira X1

Der X1 Starter stellt die exklusive Anzeige der Visualisierung im Vollbild sicher. Dabei wird verhindert, dass der Bediener ausbrechen und ins Betriebssystem gelangen kann.

Der X1-Windows-Client muss auf dem System installiert sein. Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie den Gira X1 Windows Client „Gira Smart Home“.
2. Danach den Kioskmodus aktivieren.
3. Nun mit “Starten” den Client ausführen und darin konfigurieren.



Revision #8

Created 2025-01-17 09:11:17 UTC by Unhye Lee

Updated 2025-12-29 10:58:29 UTC by Benjamin Schneider