Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Lizenz	Siehe Logik - Lizenzierung und Testbetrieb
02	Raumname	Dieser Name wird auf der Debugseite angezeigt
03	Betriebsmodus	1=Komfort, 2=Standby, 3=Nacht, 4=Frost
04	Solltemperatur	Absolut für aktuellen Modus
05	Kühlen/Heizen	0=Kühlen, 1=Heizen
06	Party	0=Aus, 1=Ein
07	Fensterstatus	0=Geschlossen, Größer 0=Offen
08	**Heizen Komfort Temperatur**	**Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03**
09	**Heizen Komfort min**	**Minimal-Temperatur setzen**
10	**Heizen Komfort max**	**Maximal-Temperatur setzen**
11	**Heizen Komfort veränderbar**	**Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren**
12	Heizen Standby Temperatur	Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03
13	Heizen Standby min	Minimal-Temperatur setzen
14	Heizen Standby max	Maximal-Temperatur setzen
15	Heizen Standby veränderbar	Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren
16	**Heizen Nacht Temperatur**	**Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03**
17	**Heizen Nacht min**	**Minimal-Temperatur setzen**
18	**Heizen Nacht max**	**Maximal-Temperatur setzen**
19	**Heizen Nacht veränderbar**	**Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren**
20	Heizen Frostschutz Temperatur	Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
21	Heizen Frostschutz min	Minimal-Temperatur setzen
22	Heizen Frostschutz max	Maximal-Temperatur setzen
23	Heizen Frostschutz veränderbar	Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren
24	**Heizen Party Temperatur**	**Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03**
25	**Heizen Party min**	**Minimal-Temperatur setzen**
26	**Heizen Party max**	**Maximal-Temperatur setzen**
27	**Heizen Party veränderbar**	**Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren**
28	Heizen Universal 1 Temperatur	Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03
29	Heizen Universal 1 min	Minimal-Temperatur setzen
30	Heizen Universal 1 max	Maximal-Temperatur setzen
31	Heizen Universal 1 veränderbar	Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren
32	**Heizen Universal 2 Temperatur**	**Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03**
33	**Heizen Universal 2 min**	**Minimal-Temperatur setzen**
34	**Heizen Universal 2 max**	**Maximal-Temperatur setzen**
35	**Heizen Universal 2 veränderbar**	**Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren**
36	Kühlen Komfort Temperatur	Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03
37	Kühlen Komfort min	Minimal-Temperatur setzen
38	Kühlen Komfort max	Maximal-Temperatur setzen
39	Kühlen Komfort veränderbar	Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren
40	**Kühlen Standby Temperatur**	**Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03**
41	**Kühlen Standby min**	**Minimal-Temperatur setzen**
42	**Kühlen Standby max**	**Maximal-Temperatur setzen**
43	**Kühlen Standby veränderbar**	**Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren**
44	Kühlen Nacht Temperatur	Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03
45	Kühlen Nacht min	Minimal-Temperatur setzen

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
46	Kühlen Nacht max	Maximal-Temperatur setzen
47	Kühlen Nacht veränderbar	Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren
48	**Kühlen Frostschutz Temperatur**	**Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03**
49	**Kühlen Frostschutz min**	**Minimal-Temperatur setzen**
50	**Kühlen Frostschutz max**	**Maximal-Temperatur setzen**
51	**Kühlen Frostschutz veränderbar**	**Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren**
52	Kühlen Party Temperatur	Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03
53	Kühlen Party min	Minimal-Temperatur setzen
54	Kühlen Party max	Maximal-Temperatur setzen
55	Kühlen Party veränderbar	Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren
56	**Kühlen Universal 1 Temperatur**	**Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03**
57	**Kühlen Universal 1 min**	**Minimal-Temperatur setzen**
58	**Kühlen Universal 1 max**	**Maximal-Temperatur setzen**
59	**Kühlen Universal 1 veränderbar**	**Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren**
60	Kühlen Universal 2 Temperatur	Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03
61	Kühlen Universal 2 min	Minimal-Temperatur setzen
62	Kühlen Universal 2 max	Maximal-Temperatur setzen
63	Kühlen Universal 2 veränderbar	Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren

Created 2025-01-18 13:32:03 UTC by Benjamin Schneider
Updated 2025-01-18 13:47:34 UTC by Benjamin Schneider