
Logik - Einschalthelligkeit

Aktuelle Bausteinversion x.x.x
Entwickler: SmartHomeTools

- Beschreibung
- Eingänge
- Ausgänge

Beschreibung

Mit diesem Baustein steuern Sie automatisch die Einschalthelligkeit eines Dimmers je nach Helligkeit.
Sendet z. B. der Sensor auf E01 eine "1", prüft der Baustein die Werte an E04 + E05.
Ist der Lux Eingang kleiner gleich der Schwelle, wird der Nacht-Wert von E03 auf A01 gesendet, sowie E02 auf A01, wenn der Wert größer ist.



Besonderheiten:
TEXT

Lizenzierung:
Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbestrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter Testbetrieb / Demomodus.
Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter https://SmartHomeTools.de erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite Lizenzierung.

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmartHomeTools.de

Baustein ID: 11899
Kostenpflichtig: Ja
Logikeditor: SmartHomeTools.de/Gartenbewässerung
Shop: https://www.SmartHomeTools.de
Support: https://helpdesk.SmartHomeTools.de
Wiki: https://wiki.SmartHomeTools.de

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	Schalten Eingang vom z. B. Sensor	
02	Einschaltwert am Tag in %	
03	Einschaltwert nachts in %	
04	Lux Schwelle. Ist E05 kleiner gleich E04 wird Nacht aktiviert.	
05	Lux Eingang von z. B. einer Wetterstation	
06	Lizenzcode	

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Sendet je nach Helligkeit den entsprechenden Einschaltwert bei Telegrammeingang auf E01.	
02	Debuginformationen	